SONOFF

support
Works with everything

MINI Extreme

Quick Guide V1.0




Wi-Fi Smart Switch

CN > JP > EN > DE > FR > IT > PL > SV > NL > ES > PT > RU

①




断电
電源オフ
Power off
Ausschalten
Éteindre
Spegnimento
Zasilanie wyłączone
Avstängd
Uitschakelen
Apagado
Desligar
Выключить

⚠

设备安装、故障维修请由专业资质电工操作。切勿在设备通电时进行接线操作或触碰到接线端子，以免发生触电危险！

機器の設置やメンテナンスは、専門の電気工事士に依頼してください。感電の危険を避けるため、デバイスの電源が入っている間は、いかなる接続も操作したり、端子コネクタに接触したりしないでください！

Please install and maintain the device by a professional electrician. To avoid electric shock hazard, do not operate any connection or contact the terminal connector while the device is powered on!

Lassen Sie die Installation und Wartung des Gerätes von einem professionellen Elektriker durchführen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen Sie nach dem Anschließen an das Stromnetz keinen Anschluss betätigen und den Anschlussstecker nicht berühren!



Veuillez faire installer et entretenir l'appareil par un électricien professionnel. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'actionnez aucune connexion et n'entrez pas en contact avec le connecteur de la borne après l'avoir branchée !

Rivolgersi a un elettricista professionista per l'installazione e la manutenzione del dispositivo. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non alimentare alcuna connessione o il connettore del terminale dopo il collegamento!

Urządzenie powinien zainstalować i konserwować profesjonalny elektryk. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy korzystać z żadnego połączenia ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone!

Installera och underhåll enheten med hjälp av en professionell elektriker. För att undvika elektriska stötar, använd inte någon anslutning eller rör vid terminalkontakten medan enheten är påslagen!

Installeer en onderhoud het apparaat door een professionele elektricien. Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, werkt er geen verbinding en komen ze niet in contact met de terminalconnector wanneer het apparaat is ingeschakeld!

Deje que un electricista profesional realice la instalación y el mantenimiento del dispositivo. No active ninguna conexión, ni entre en contacto con el conector terminal, después de conectarlo, para prevenir descargas eléctricas!

Por favor, instale e faça a manutenção do dispositivo por um eletricista profissional. Para evitar o risco de choque elétrico, não opere nenhuma conexão ou entre em contato com o conector do terminal após conectar.

Установку и обслуживание устройства следует предоставить профессиональным электрикам. Во избежание поражения электрическим током не работайте с какими-либо соединениями и не прикасайтесь к клеммному соединителю после подключения!



②

接线
配線手順
Wiring instruction
Verkabelungsanleitung
Instructions de câblage
Istruzioni per il cablaggio
Instrukcja okablowania
Instruktion för kabeldragning
Bedradingsinstructies
Instrucciones de cableado
Instruções de instalação
Инструкции по проводке









ⓘ

1. S1、S2 接或不接开关，设备都可通过自动化或App来控制。
2. 确保线路接入无误。

1. S1とS2が外部スイッチに接続されていても、アイドル状態のままになっていても、このデバイスは自動化またはアプリによって制御できます。
2. すべての配線が正しく接続されていることを確認してください。

1. No matter S1 and S2 are connected or left idle to the external switch, this device can be controlled by automation or the App.
2. Make sure all wires are connected correctly.

1. Unabhängig davon, ob S1 und S2 an den externen Schalter angeschlossen oder nicht in Betrieb sind, kann dieses Gerät über die Automatisierung oder die App gesteuert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.



1. Peu importe que S1 et S2 soient connectés ou non à l'interrupteur externe, cet appareil peut être contrôlé par l'automatisation ou l'application.
2. Assurez-vous que la connexion de la ligne est correcte.

1. Indipendentemente dal fatto che S1 e S2 siano collegati o lasciati inattivi nell'interruttore esterno, questo dispositivo può essere controllato attraverso un sistema di automazione o dall'App.
2. Accertarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente.

1. Bez względu na to, że S1 i S2 są podłączone lub pozostawione w stanie spoczynku względem zewnętrznego przełącznika, urządzenie to może być sterowane przy użyciu automatyki lub aplikacji.
2. Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

1. Oavsett om S1 och S2 är anslutna till den externa omkopplaren eller inte, kan den här enheten styras av automatiseringen eller appen.
2. Se till att alla ledningar är korrekt anslutna.

1. Dit apparaat kan worden bestuurd door automatisering of de app, ongeacht of S1 en S2 zijn aangesloten op de externe schakelaar of niet.
3. Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten.

1. No importa si S1 y S2 están conectados o se han dejado libres en relación con el dispositivo externo, este dispositivo puede conectarse mediante automatización o la aplicación.
2. Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.

1. Não importa que S1 e S2 estejam conectados ou deixados ociosos ao interruptor externo, este dispositivo pode ser controlado por automação ou pelo App.
2. Tenha certeza de que todos os fios estejam conectados corretamente.



1. Вне зависимости от того, подключены ли S1 и S2 к внешнему выключателю или находятся в режиме ожидания, этим устройством можно управлять с помощью автоматизации или приложения.
3. Проверьте, что все провода подключены правильно.

③

上电
電源投入
Power on
Einschalten
Allumer
Accensione
Zasilanie włączone
Slå på
Stroom op
Encender
Ligar
Включить



通电后，设备首次使用，默认进入配网模式。LED指示灯呈“两短一长闪烁”。

電源を入れると、初回使用時にはペアリングモードになります。LEDインジケータは、2回の短い点滅と1回の長い点滅のサイクルで変化します。

After powering on, the device will enter the Pairing Mode during the first use. The LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash.

Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme in den Paarungsmodus, Die LED-Anzeige zu einem Intervall von „zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt".

Après allumage, l'appareil entre en mode d'appairage lors de l'utilisation initiale, Que l'indicateur DEL clignote « deux fois rapidement puis une fois rapidement ».

Dopo l'accensione, il dispositivo entrerà nella modalità di associazione durante il primo utilizzo, l'indicatore.LED del passa a "un ciclo di due lampeggi brevi e uno lungo".

Po włączeniu, urządzenie podczas pierwszego użycia wejdzie w tryb parowania . Wskaźnik LED sieci zmienia się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku.

Efter att den slagits på kommer enheten vid den första användningen gå in I parningsläge. LED-indikatorn för ändras i en cykel med två korta och en lång blinkning.

Bij stroom op gaat het apparaat voor het eerst naar de koppelingsmodus. De LED-indicator verandert in een cyclus van twee korte flitsen en één lange flits.



Después de encender, el dispositivo se pondrá en modo de emparejamiento por durante el primer uso, El indicador LED de cambie a "un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo".

Após ligar o aparelho entrará em modo de emparelhamento durante o primeiro uso. O indicador LED mudará para um ciclo de dois flashes curtos e um longo.

После первого включения устройство перейдет в режим сопряжения. светодиодный индикатор начнет мигать в режиме «два раза коротко, один раз длинно».

ⓘ

10分钟内没有进行配网，设备将退出配网模式。如需再次进入，长按设备按钮5秒直到LED指示灯呈“两短一长闪烁即可”。

10分以内にペアリングが完了しないと、ペアリングモードを終了します。再度このモードに入るには、ボタンを5秒間長押しし、LEDインジケータはが2回の短い点滅と1回の長い点滅のサイクルで変化するまでてから離してください。

The device will exit the Pairing Mode if not paired within 10mins. If you want to enter this mode, please long press button for about 5s until the LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.



Das Gerät beendet den Paarungsmodus , wenn innerhalb von 10 Minuten keine Kopplung erfolgt. Wenn der Paarungsmodus erneut aufgerufen werden soll, drücken Sie bitte eine Taste 5 Sekunden, bis die LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt und lassen Sie erst dann die Taste los.

L'appareil quitte le mode d'appairage s'il n'est pas jumelé ans les 10 minutes. Pour y revenir, appuyer longuement sur bouton 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur à DEL du effectue un cycle de deux éclats courts et un éclat long puis relâcher.

Il dispositivo uscirà dalla modalità di associazione non abbinato entro 10 minuti. Se avete necessità di effettuare nuovamente l'accesso, premere a lungo pulsante 5 sec fino a quando la spia LED del lampeggia ciclicamente due volte velocemente ed una volta a lungo, quindi rilasciare.

Urządzenie wyjdzie z trybu parowania przez, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu10 minut. Aby ponownie włączyć ten tryb, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 s przycisk aż do momentu, gdy Wskaźnik LED sieci Wi-Fi zmienia się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku, a następnie zwolnij przycisk.

Enheten kommer att lämna parningsläge om den inte är synkroniserad inom 10 minuter. Om du vill gå in i det här läget igen, tryck länge Knapp i 5 sekunder tills LED-indikatorn för ändras i en cykel med två korta och en lång blinkning släpp knappen därefter.

Het apparaat verlaat de koppelingsmodus als deze niet binnen 10 minuten is gekoppeld. Als u deze modus opnieuw wilt invoeren, drukt u 5 seconden lang op een Knop totdat de LED-indicator verandert in een cyclus van twee korte flitsen en één lange flits en vervolgens wordt vrijgegeven.



El dispositivo saldrá del modo de emparejamiento por si no se ha emparejado al cabo de 10 minutos. Si necesita volver a ese modo, mantenga presionado Botón 5 segundos hasta que el LED indicador de cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo. A continuación, suelte el botón.

O aparelho irá sair do modo de emparelhamento se a conexão com o não for feita em até 10 minutos. Se você quiera entrar nesse modo, por favor pressione botão 5 s até que o indicador LED do Wi-Fi mude para um círculo de dois flashes curtos e um longo em seguida solte.

Устройство выйдет из режим сопряжения, если сопряжение не будет выполнено в течение 10 минут. Если нужно войти снова, нажмите и удерживайте Кнопка 5 секунд, пока индикатор не изменится по очереди на два коротких и одно длинное мигание, затем отпустите.



④

添加设备
デバイスの追加
Add device
Gerät hinzufügen
Ajouter l'appareil
Aggiungere il dispositivo
Dodaj urządzenie
Lägg till en enhet
Apparaat toevoegen
Añadir el dispositivo
Adicione o aparelho
Добавить устройство

方法1： Matter添加
方法1： Matter ペアリング
Method 1: Matter Pairing
Methode 1: Matter-Kopplung
Méthode 1 : Appariement Matter
Metodo 1: Abbinamento Matter
Sposób 1: Parowanie Matter
Metod 1: Para ihop Matter
Methode 1: Matter Koppeling
Método 1: Emparejamiento con Matter
Método 1: Emparelhamento Matter
Способ 1: Сопряжение Matter



打开兼容Matter的APP（比如Alexa app、Apple Home app、Google Home app等），扫描快速指南或设备机身的Matter二维码以添加设备。

Matter-compatibleアプリ（例えば、Alexaアプリ、Apple Homeアプリ、Google Homeアプリなど）をクリックしてから、クイックガイドのMatterQRコードをスキャンし、或いはデバイス自体をスキャンしてデバイスを追加します。

Open a Matter-compatible App ( e.g. Alexa App, Apple Home App, or Google Home App, etc ) to scan the Matter QR code on the Quick Guide or the device itself to add the device.

Öffnen Sie eine Matter-kompatible App ( z.B. Alexa App, Apple Home App oder Google Home App, usw. ), um den Matter QR-Code auf der Kurzanleitung oder dem Gerät selbst zu scannen und das Gerät hinzuzufügen.

Ouvrez l'application compatible avec Matter (par exemple, Alexa App, Apple Home App ou Google Home App, etc.) pour scanner le code QR Matter dans le guide rapide ou sur l'appareil lui-même afin d'ajouter l'appareil.

Apri un'app compatibile con Matter (ad esempio l'App Alexa, l'App Apple Home o l'App Google Home, ecc.) per scansionare il codice QR di Matter sulla Guida Rapida o sul dispositivo e aggiungere il dispositivo.

Otwórz aplikację kompatybilną z Matter (np. Alexa App, Apple Home App lub Google Home App, itp), aby zeskanować kod QR Matter na Skróconej instrukcji obsługi lub samym urządzeniu, aby dodać urządzenie.



Matter 二维码
Matter QR
Matter QR code
Matter-QR-Code
code QR de Matter
codice QR di Matter
kod QR Matter
QR-koden för Matter
Matter QR-code
código QR Matter
código QR Matter
QR-код Matter

matter



Öppna en Matter-kompatibel app (t.ex. Alexa-appen, Apple Home-appen eller Google Home-appen, osv.) för att skanna Matter QR-koden på snabbguiden eller på själva enheten för att lägga till enheten.

Open een Matter-compatibele App (bijv. Alexa App, Apple Home App, of Google Home App, etc) om de Matter QR code op de Quick Guide of het apparaat zelf te scannen om het apparaat toe te voegen.

Abra la aplicación compatible con Matter (por ejemplo, Alexa App, Apple Home App, o Google Home App, etc.) para escanear el código QR de Matter en la Guía rápida o en el mismo dispositivo para añadir el dispositivo.

Abra um Aplicativo compatível com Matter (por exemplo, Alexa, Apple Home ou Google Home etc.) para ler o código QR do Matter no Guia Rápido, ou no próprio dispositivo, para adicioná-lo.

Откройте совместимое с Matter приложение (например, приложение Alexa, Apple Home или Google Home и др.), чтобы отсканировать QR-код Matter в кратком руководстве или на самом устройстве для добавления устройства.



方法2：易微联App配网
方法2：eWeLink APPのペアリング
Method 2: eWeLink App Pairing
Methode 2: eWeLink App Kopplung
Méthode 2 : Appairage eWeLink App
Metodo 2: Abbinamento su eWeLink App
Sposób 2: Parowanie eWeLink App
Metod 2: Para ihop eWeLink App via
Methode 2: eWeLink App Koppeling
Método 2: Emparejamiento con eWeLink App
Método 2: Emparelhamento do Aplicativo eWeLink
Способ 2: Сопряжение с eWeLink App по






打开“易微联”App，点击“+”，选择“添加设备”，再根据 App 提示进行操作。

「+」をタップしますをタップして「デバイスの追加」を選択し、アプリの指示に従って操作してください。

Open the eWeLink App, Tap "+" and select "Add Device", then operate following the prompt on the App.

Tippen Sie auf „+", wählen Sie "Gerät hinzufügen" und arbeiten Sie dann gemäß der Aufforderung auf der App.

Tapez sur « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil », puis suivez l'invite sur l'application.

Toccare "+" e selezionare " Aggiungi Dispositivo ", quindi procedere seguendo le indicazioni dell'App.

Dotknij opcji „+" i wybierz "Dodaj urządzenie", a następnie uruchom urządzenie zgodnie z monitem w aplikacji.

Klicka på "+" och välj "Lägg till enhet" och följ sedan efter uppmaningen i appen.

Druk op de knop "+" en selecteer "Apparaat toevoegen" en gebruik vervolgens voor het volgende toepassingsbericht.

Pulse " + " y seleccione " Añadir dispositivo ", luego opere siguiendo las indicaciones de la aplicación.

Toque "+" e selecione "Adicionar dispositivo" então prossiga seguindo as instruções do aplicativo.

Коснитесь «+» и выберите «Добавить устройство», затем выполняйте действия после появления подсказки в приложении.



⑤

切换开关模式
スイッチトリガモード
Switch Trigger Mode
Auslösemodus Wechseln
Changement de Mode de Déclenchement
Modalità Attivazione Commutazione
Przełączanie Trybu Wyzwalania
Växla Utlösningsläge
Schakel Trigger Modus
Modo Habilitación de Cambio
Alternar o modo de disparo
Переключения Режима Срабатывания

出厂默认边缘触发模式，通过三连击设备按键可切换开关模式，切换成功后，设备指示灯闪三下。（三种开关模式循环切换顺序：边缘触发模式 → 脉冲触发模式 → 跟随模式 → 边缘触发模式……）

MINIR4M のデフォルトモードはエッジトリガーモードであり、デバイスボタンを3回クリックすると、別のモードに切り替えることができます。LEDが3回点滅する場合は、成功に切り替えたことを示します。(3つのモードの切り替えは次の順序で行われます：即ち、エッジモード->パルスモード->追従モード->エッジモード...)

MINIR4M default mode is the edge-trigger mode, you can switch to another mode by triple-click the device button. The LED indicator will flash three times when you switch successfully. (The three modes cycle in the following order: Edge Mode-> Pulse Mode-> Following Mode->Edge Mode…)



Der MINIR4M ist standardmäßig auf den Edge-Auslöse-Modus eingestellt. Sie können zu einem anderen Modus wechseln, indem Sie dreimal auf die Gerätetaste klicken. Die LED-Kontrollleuchte blinkt dreimal, wenn Sie erfolgreich gewechselt haben. (Die drei Modi wechseln in der folgenden Reihenfolge: Edge-Modus->Pulse-Modus->Follow-Modus->Edge-Modus...)

Le mode par défaut du MINIR4M est le mode de déclenchement par le bord, vous pouvez passer à un autre mode en triple-cliquant sur le bouton de l'appareil. L'indicateur LED clignote trois fois lorsque vous avez réussi à changer de mode. (Les trois modes se succèdent dans l'ordre suivant : Mode Déclenchement par le bord->Mode Impulsion->Mode Suivi->Mode Déclenchement par le bord...)

La modalità predefinita MINIR4M è la modalità di attivazione del bordo; è possibile passare a un'altra modalità facendo un clic triplice sul pulsante del dispositivo. La spia LED lampeggerà tre volte quando la commutazione è avvenuta con successo. (Le tre modalità si alternano come segue: Modalità Bordo->Modalità Impulso->Modalità Seguente->Modalità Bordo...)

MINIR4M domyślnie pracuje w trybie wyzwalania zboecze, możesz przełączyć się na inny tryb klikając trzykrotnie na przycisk urządzenia. Wskaźnik LED zamiga trzykrotnie po udanym przełączeniu. (Trzy tryby przechodzą cyklicznie w następującej kolejności: Tryb Zbocza->Tryb Szerokości Impulsu->Następujący Tryb->Tryb Zbocza...)

MINIR4M standardläge är kantutlösningsläge, du kan byta till ett annat läge genom att trippelklicka på enhetsknappen. LED-indikatorn blinkar tre gånger när du har lyckats byta. (De tre lägena cyklar i följande ordning: Kantläge->Pulsläge-> Följeläge->Kantläge...)



MINIR4M standaardmodus is de edge-triggermodus, u kunt overschakelen naar een andere modus door driemaal op de apparaatknop te klikken. De LED-indicator knippert drie keer wanneer u met succes schakelt. (De drie modi wisselen in de volgende volgorde: Randmodus->Pulsmodus->Volgmodus->Randmodus...)

El modo predeterminado de MINIR4M es el modo de activación de borde; puede cambiar a otro modo haciendo clic tres veces en el botón del dispositivo. El indicador LED parpadeará tres veces cuando cambie correctamente. (Los tres modos cambian en el siguiente orden: Modo borde->Modo pulso->Modo siguiente->Modo borde...)

O modo padrão do MINIR4M é o modo de disparo de borda, você pode alternar para outro modo clicando três vezes no botão do dispositivo. O indicador LED piscará três vezes quando você alternar com sucesso. (Os três modos se alternam na seguinte ordem: Modo Borda->Modo Pulso->Modo Seguinte->Modo Borda...)

Режим MINIR4M по умолчанию представляет собой режим срабатывания по фронту, Вы можете переключиться в другой режим, нажав три раза кнопку устройства. При успешном переключении светодиодный индикатор мигнет три раза. (Три режима будут чередоваться в следующем порядке: Режим фронта->Импульсный режим->Режим слежения->Режим фронта…)



## User Manual

https://sonoff.tech/usermanuals

扫码或输入网址查看产品详细的说明书和帮助。

QRコードを読み取るか、ウェブサイトにアクセスすると、詳細なユーザーマニュアルやヘルプが表示されます。

Scan the QR code or visit the website to learn about the detailed user manual and help.

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Website um auf die detaillierte Bedienungsanleitung zuzugreifen und Hilfe.

Scannez le code QR ou visitez le site web pour consulter le guide détaillé et aide.

Scansionare il codice QR o visita il sito web per consultare la guida utente dettagliata e aiuto.

Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o szczegółowej instrukcji obsługi i pomocy.

Skanna QR-koden eller besök webbplatsen för att lära dig mer i den detaljerade bruksanvisningen och hjälp.

Scan de QR-code of bezoek de website voor meer informatie over de gedetailleerde gebruikershandleiding en hulp.



Escanee el código QR o visite el sitio web para consultar la guía del usuario detallada y ayuda.

Scaneie o código QR ou visite o nosso website para consultar detalhadamente o guia do usuário e ajuda.

Сканируйте этот QR-код или перейдите на наш веб-сайт для просмотра подробного руководства пользователя и помощи.

## FCC compliance statement

1.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following



measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC Radiation Exposure statement:**
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## ISED Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause interference.
(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
This device complies with RSS-247 of Industry Canada.
Operation is subject to the condition that this device does not



cause harmful interference.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil est conforme à la norme RSS-247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.

**ISED Radiation Exposure Statement**
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la ISED établies pour unenvironnement non contrôé.
Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.
Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.



## EU Declaration of Conformity

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type MINIR4Mis in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://sonoff.tech/usermanuals

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

| Scatola | Manuale | Neto |
| --- | --- | --- |
| PAP 21 | PAP 22 | EVA 7 |
| Carta | Carta | Plastica |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA | | |
| Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. | | |

SONOFF

**Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.**
3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech
Service email: support@itead.cc
MADE IN CHINA

SONOFF
松 诺 技 术

| | |
| --- | --- |
| 物料名称： | MINIR4M 快速指南 V1.1 |
| 材料工艺： | 105g铜板 四色印刷 手风琴13折页 |
| 尺寸规格： | 展开: 546x58mm 折后: 42x58mm |
| 编制日期： | 2023.04.17 |
| 备注： | |